



■ Chromebook(クロームブック)のばあい

ロボットの電源をつけたら、がめん右上の「接続」タブをクリックして「USB」をせんたくしましょう。



USBケーブルでパソコンとロボットがつないであれば、このがめんが表示されます。「connect」ボタンをクリックして接続します。



文字がテキストと違うばあいがありますがそのままかまいません

接続にせいこうすると、右上のばしょが「接続した」にかわります。これで接続完了です。

